


הוראות הרכבה והפעלה

מלכודת הטלה ליתושים מדגם

BG - GAT 2



הוראות בטיחות ואזהרות

לפני השימוש במכשיר, אנא קרא/י את הוראות הבטיחות. נא לשמור לצורך שימוש עתידי.


(הוראות ההפעלה והבטיחות מיועדות לנשים וגברים. ההוראות נכתבו בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד)

- מלכודת ה-BG-GAT לוכדת יתושי טיגריס אסייתי במידה ניכרת. יחד עם זאת, המלכודת מציעה הגנה מינימלית מפני חרקים מוצצי דם אחרים.
- במקרה של מגיפה הנגרמת על ידי יתושי הטיגריס האסייתי, יש צורך לנקוט באמצעי הגנה נוספים, מכיוון שאפילו השימוש במלכודת היעילה ביותר אינו מאפשר הגנה של 100%.
- לתחזוקת מלכודת BG-GAT ובדיקת כמות לכידת היתושים, יש לעטות כפפות ביתיות.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש לשמור את מלכודת ה-BG-GAT והלוחות הדביקים הרחק מהישג ידם של ילדים.
- השתמש רק באביזרים וחלפים המומלצים על ידי היצרן. השימוש בלוחות דביקים, רשתות או גזה אחרים עם המלכודת יכול להפחית משמעותית את כמות הלכידה או אפילו להפוך את המלכודת ללא יעילה.
- אם המלכודת פגומה, יש להשליך אותה במקום המיועד לפסולת מסוג זה.

איך המלכודת פועלת

מלכודת ה-BG-GAT, בשילוב עם המלכודת שלנו ללכידת יתושי הטיגריס האסייתי, מהווה שלב וכלי נוסף במאבק לחיסול יתושי הטיגריס האסייתי.

לאחר שנקבות יתוש הטיגריס האסייתי עקצו ואספו דם לצורך התפתחות ביצי היתושים בתוכן, הן מחפשות מקום נוח להטיל בו את הביצים. בדיוק לצורך הזה יצרנו את מלכודת ההטלה.




יתושי הטיגריס האסייתי (*Aedes albopictus*) וגם יתושי הקדחת הצהובה (*Aedes aegypti*) מטילים את ביציהם בתוך מיכלים טבעיים ומלאכותיים, שיש בתוכם מים. אלו כוללים, בין השאר: עציצים, אגרטלים, דליים, חביות מים, מרזבי גשם, כוסות ובקבוקים שהושלכו, צמחים המכילים כמויות קטנות של מים, או כל מיכל אחר.

ה-BG-GAT מחקה מיכלים כאלה על ידי משיכת היתושים בעזרת המים ואספקת מקום חשוך ולח, להטלת הביצים בתוכו. נקבות היתוש נמשכות למים בדלי, המכילים מיקרו-אורגניזמים, שנוצרו ע"י העלים/העשבים היבשים והמהווים עבורן מקום אידיאלי להטלת ביצים ולהתפתחות הזחלים.


היתושים עפים לתוך ה-BG-GAT ונכנסים לתא השקוף דרך המשפך השחור. הרשת הפנימית משמשת מחסום בין היתושים לבין המים ומונעת מהם להטיל את ביציהם. כשהיתושים נמצאים בתוך התא השקוף של המלכודת, הם מנסים לברוח דרך הדפנות השקופות ואז הם נתקלים בלוח הדבק (דביקון), או שעוצרים עליו לצורך מנוחה, נדבקים אליו ומתים.

חלקי המלכודת




1

רשת חסימה




2

משפך שחור




3

מיכל פלסטיק שקוף



4

מיכל שחור




5

לוח דביק (דביקון)

הרכבת המלכודת


שים לב:

כאשר משתמשים במלכודת בפעם הראשונה, לריח הפלסטיק החדש עלול להיות השפעה דוחה על היתושים. זוהי תופעה רגילה והריח יתפוגג במהלך השבועיים הראשונים.



1. מלא את הדלי השחור במים (בערך 3 ליטר מים), עד אשר הם מתחילים לזרום ולצאת דרך החריצים שבצידי המלכודת [איור F1].

2. הוסף חומר אורגני למים. למשל: עלה אחד, כמה עשבים יבשים או מספר חתיכות של חציר יבש. [איור F2]. החומר הזה ישמש כתוספת למשיכת היתושים. אין להוסיף עלים של צמחים אתריים (אורגנו, לבנדר, גרניום וכו')




3. כדי למנוע התפתחות זחלים במים, אנחנו ממליצים:

- לבדוק את המלכודת אחת לשבוע אם יש בתוכה זחלים. במידה ונמצאו זחלים – יש צורך לרוקן אותה, לנקות ולמלא מחדש [איור F3]

או לחלופין,

- להוסיף למים את קוטל הזחלים הביולוגי B.T.I. שהומצא בישראל, או מוצרים דומים [איור F4].
4. הנח את רשת החסימה על צידו הפתוח של המיכל השקוף. הדק את רשת החסימה על המיכל השקוף, על ידי משיכה חזקה בחוט [איור F5].





5. הנח את המיכל השקוף בתוך המיכל השחור, המלא במים [איור F6].

חשוב מאוד:

ללא העלים היבשים לא ייווצרו מיקרו-אורגניזמים במים והמלכודת לא תבצע את הפעולתה.





6. הרכב את המשפך השחור על המיכל השקוף
[איור F7].




7. משוך והסר את את הכיסוי משני צידי הלוח
הדביק (דביקון) [איור F8].

8. הכנס את הדביקון דרך פתח המשפך השחור
[איור F9].



9. כופף ועגל מעט את הלוח הדביק, תוך כדי
אחיזה בחלק הלא דביק. מניחים את הלוח
הדביק בחריץ המשפך השחור, עד שהוא נוגע
ברשת [איור F10].



10. החלק הגדול יותר של הלוח הדביק אמור לבלוט
פנימה, לתוך החלק הפנימי של המיכל השקוף
[איור F11].

11. המלכודת מוכנה כעת לשימוש [F11].

מידע:


היתושים יידבקו ללוח הדביק, כאשר הם
מתעופפים בתוך התא השקוף

מיקום והצבת המלכודת

מקום לח, מוצל ומוגן מרוח מושך מאוד את היתושים. כמו-כן, הצבע השחור של מלכודת ה-BG-GAT מושך גם הוא יתושים, ממרחק מסויים. לפיכך, יש למקם את המלכודת במקום מוצל ולח, שבו היא נראית בקלות, אבל מוגנת מהגשם.



לא בשמש




לא ברוח



לא בגשם שוטף



צל




מקומות מנוחה של יתושים



מקום לח

דוגמאות למיקום המלכודת:



את המלכודת יש למקם במקום גלוי, לא מוסתרת מאחורי שיחים / חפצים, על מנת שהיתושים יוכלו להבחין בה. במידה ורכשת מלכודת ליתושי הטיגריס האסייתי, מומלץ להציב את המלכודת ההטלה בסמוך למלכודת היתושים.

שים לב:



המלכודות יעילות ביותר כאשר מסולקים אתרי הטלה ורביה מתחרים:
כסה חביות לאיסוף מי גשם, סלק צמיגים ישנים, סלק צלוחיות עציצים, דליים ומיכלי איסוף מים אחרים, שמור על מרזבי גשם נקיים.

תחזוקת המלכודת

1. בדוק את המלכודת באופן קבוע והחלף את המים פעם בשבוע, אם אינך מוסיף BTI למים. אם אתה מוסיף BTI למים, החלף את המים לפחות פעם בחודש.
שים לב: אם מזג האוויר יבש, המים יכולים להתאדות במהירות. ודא שיש מספיק מים במלכודת בכל עת. במידת הצורך, הוסף מים.
2. הסר פסולת שנופלת למלכודת או מרתיעה את היתושים מלהיכנס למלכודת.
3. וודא שרשת החסימה אינה נוגעת במים. אם הרשת נוגעת במים, יש להדק אותה כמוסבר בפרק "הרכבת המלכודת", איור F5.
4. מנע התפתחות זחלים במלכודת על-ידי:
 - ריקון, ניקוי ומילוי המלכודת מדי שבוע
 - הוספת חומר לחיסול זחלים מסוג BTI
5. החלף את לוח הדבק כאשר הוא מלא, או כאשר הלוח מפסיק להיות דביק, בגלל הצטברות אבק עליו.

מידע טכני

משקל מלכודת ריקה: 0.44 ק"ג
מידות: 26 x 31 ס"מ

מידע:

ניתן לנקות את המלכודת במדיח כלים, עד 70°C

למידע נוסף היכנסו לאתר שלנו: www.oritrap.co.il

תעודת אחריות

האחריות לא תחול במקרים שהפגם או הקלקול במכשירים נובעים מאחד מהגורמים הבאים:

(במקרה זה תיקבע עלות התיקון על ידי אוריטק)

- המכשיר תוקן, או בוצע ניסיון לתיקון, או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
- במקרה של נזק הנובע כתוצאה משבר, נזק בזדון, רשלנות, הזנחה, קצר חשמלי, נפילה או כל תאונה שהיא, כולל נזקי טבע, חול, נזקי מים או נוזלים, חומרים כימיים, נזקי אש, פגיעות ברק, פגעי קרני שמש, נזק בעת הובלה ונזקי כח עליון.
- השימוש במוצר או בחלקיו היה לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן.

בכל מקרה בו האחריות אינה חלה על-פי כתב אחריות זה, יישא הלקוח בכל הוצאות תיקון ו/או החלפת המכשיר. תיקוני שבר, מכל סוג שהוא, כרוכים בתשלום.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי למעט האחריות לתיקון המוצר או החלפתו כמפורט וכאמור לעיל, לא תחול על אוריטק כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר או נוסף בקשר למוצר, או נזקים והוצאות שנגרמו בגין או בקשר אליו. החברה לא תפצה, בשום מקרה, על נזקים לגוף, נזקים לרכוש, הפסדים כספיים, מניעת רווחים, מניעת שימוש או כל נזק אחר שייגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במכשיר. כמו-כן, החברה לא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת. עוד מודגש כי בכל מקרה, הסף העליון לאחריות שווה לסכום ששולם בגין המוצר.

לקוח/ה נכבד/ה,

אנו מודים לך על שבחרת לרכוש מוצר זה, מבית אוריטק.

אוריטק אחראית לךך שהמכשיר מתוצרתה הכלול בכתב אחריות זה, יהיה נקי מפגמים בעבודה או בחומרי ייצור לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה (להלן: "תקופת האחריות") בכפוף לתנאי תעודת אחריות זו.

תנאי האחריות

1. שירות במסגרת האחריות יינתן עם הצגת תעודת זו בצירוף חשבונית רכישה מקורית של המוצר.
2. שירות ותיקון שיבוצעו על פי כתב אחריות זה *יתבצעו במעבדות אוריטק בלבד. עלות משלוח המכשיר אינה כלולה באחריות זו. על הלקוח להביא את המכשיר הטעון תיקון למשווק ממנו רכש את המכשיר או לשולחו לאוריטק. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
3. אחריות זו ניתנת ע"י אוריטק לרוכש המקורי של המכשיר.

האחריות על פי תעודה זו כוללת:

- תיקון או החלפה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אוריטק, של המכשיר ו/או של חלקיו שאינם פועלים כראוי, עקב פגמים הנובעים מעבודת הייצור או מחומרים לקויים ששימשו בייצור המכשיר.
- אספקה של כל החלפים שיידרשו לצורך ביצוע התיקונים או ההחלפה, כאמור לעיל. החלפים שיוחלפו במכשירים יהיו רכוש של אוריטק.



רח' אתגר 1, פינת רח' הסדנא, טירת כרמל 3903212
טל: 077-4020787 פקס: 077-7809091
www.oritec.co.il Info@oritec.co.il

